



 **Manuel Tracteur**
Manuel d'utilisation et d'entretien, notice, catalogue de pièces détachées, guide



**FORD
550**

**MANUEL
D'UTILISATION**

FIORDO 550

manuel

d'utilisation

avant-propos

Ce manuel a été préparé pour vous aider à effectuer correctement le rodage, l'entretien journalier et l'utilisation de votre nouveau Ford 550.

Votre nouveau Ford 550 bénéficie de méthodes de fabrication d'une précision rigoureuse qui vous garantissent des performances maximum, une économie d'utilisation et une facilité d'emploi dans des conditions d'utilisation très variables. Il est soigneusement contrôlé avant de quitter l'usine de production et également par votre concessionnaire avant de vous être remis. Pour que ces mesures apportent un effet durable, il est important que l'entretien soit effectué régulièrement aux intervalles prescrits dans ce manuel.

Lisez ce manuel attentivement et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. S'il survient un problème sur votre Ford 550, rappelez-vous que votre concessionnaire Ford dispose d'un personnel dont la formation est assurée par Ford, et met à votre service des pièces détachées Ford d'origine, des outils spéciaux et tout l'équipement nécessaire permettant la réalisation de travaux susceptibles de vous donner entière satisfaction.

Les numéros de série de votre Ford 550 constituent un renseignement important qui vous sera utile pour toutes interventions ultérieures. Demandez à votre concessionnaire de mentionner ce numéro ainsi que les autres renseignements dans le tableau ci-après. Ces numéros sont importants lors de toutes commandes de pièces détachées passées à votre concessionnaire Ford, communiquer ces numéros en entier.

a lire attentivement

Ce manuel d'utilisation concerne les tracteurs industriels et les équipements suivants.

Ford 550 avec Chargeur et Backhoe axial ou Backhoe déportable ou encore avec Chargeur et masses d'alourdissement.

Le Ford 550 est utilisé dans un grand nombre de pays, c'est pourquoi ce manuel pourra éventuellement contenir des instructions concernant des modèles, des options et des accessoires non disponibles dans votre pays. Dans ce cas, ne pas tenir compte des indications concernant les équipements ou organes non montés sur le modèle que vous utilisez.

La Société FORD poursuivant une politique d'amélioration permanente de ses fabrications, se réserve le droit d'en changer les prix, spécifications ou équipement à tout moment et sans préavis.

Toutes les caractéristiques indiquées dans ce document sont sujettes à des variations en fabrication. Les dimensions et les poids indiqués ne sont qu'approximatifs. Les illustrations ne correspondent pas forcément à un modèle standard. Pour obtenir des informations précises en ce qui concerne un modèle particulier, veuillez consulter votre concessionnaire Ford.

numeros de serie

MODELE

Numéro de série Tracteur Industriel

Numéro de série Cabine


Numéro de série chargeur

Numéro de série Backhoe

Numéro de série moteur

Code Production Transmission

Code Production Pont-arrière



sommaire

Avant-propos

Conseils de sécurité

SECTION **A**

MOTEUR ET TRANSMISSION

Commandes, Instruments et Utilisation

Instruments
Commandes et Utilisation
Vitres
Siège du conducteur
Utilisation du moteur
Rodage

SECTION **B**

CHARGEUR

Commandes et Utilisation

Levier de commande du chargeur
Dépose et pose du godet du chargeur
Utilisation du chargeur

SECTION **C**

BACKHOE

Commandes, Utilisation et Dépose

Commandes du Backhoe
Utilisation du Backhoe
Backhoe en position 'transport'
Dépose du Backhoe

SECTION **D**

ENTRETIEN

Lubrification et entretien: tableau
Lubrification et entretien: organes
Entretien général

SECTION **E**

SPECIFICATIONS

INDEX